



**smart
vatten®**
VERTO

KÄYTTÖOHJEET ASUKKAILLE

2023

Sisällys

1. Käyttöohjeet.....	3
1.1. Yleistä tietoa huoneistonäytöstä.....	3
1.2. Kokonaisvedenkulutuksen tarkistaminen.....	4
1.3. Viikoittaisen vedenkulutuksen tarkistaminen.....	4
1.4. Tietyn ajanjakson vedenkulutuksen tarkistaminen.....	4
1.5. Päivämäärän, kellonajan ja huoneiston lämpötilan tarkistaminen.....	5
1.6. Lisätiedot-näkymä.....	5
1.7. VertoMobile-sovelluksen käyttäminen.....	6
1.8. Kielen asettaminen.....	7

1 KÄYTTÖOHJEET

1.1 Yleistä tietoa huoneistonäytöstä

Smartvatten Verto -huoneistonäytössä on lämpimän ja kylmän veden kuvakkeet, jotka helpottavat huoneiston vedenkulutuksen seuraamista.



Lämmin



Kylmä



Näkymän vaihto



Toimintopainike



Laitteen yhteyden tila



Näkymien määrä

Huoneistonäyttö voidaan sijoittaa helposti haluttuun paikkaan toimitukseen sisältyvää seinätelineettä käyttämällä.

Huoneistonäyttö kiinnitetään seinätelineeseen magneetilla, joten se voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen helposti aina tarvittaessa. Magneettia voidaan käyttää myös näytön kiinnittämiseen muuhun sille soveltuvaan paikkaan.



Huoneistonäyttöön voidaan lähettää asukkaille tarkoitettuja ilmoitusviestejä. Viestit näkyvät viiden sekunnin ajan näytön päälle kytkemisen jälkeen, kunnes lähettäjä poistaa viestin.

1.2 Kokonaisvedenkulutuksen tarkistaminen

1. Kytke huoneistonäyttö päälle painamalla  - tai  -painiketta.
2. Tarkista lämpimän ja kylmän veden kokonaiskulutus huoneistonäytöstä.




1.3 Viikoittaisen vedenkulutuksen tarkistaminen

Näytä käyttöveden kulutus viimeisten seitsemän päivän ajalta painamalla  -painiketta kaksi kertaa.

Kauimpana oikealla näkyvä palkki osoittaa nykyisen päivän vedenkulutuksen. Oikeassa laidassa näkyvät numerot osoittavat nykyisen päivän lämpimän ja kylmän veden kulutuksen ja kokonaiskulutuksen.



Näkymän palkit ovat kaksiosaisia: valkoinen osa osoittaa kylmän veden kulutuksen ja ruudutettu osa lämpimän veden kulutuksen. Palkkien alla näkyvät kirjaimet osoittavat viikonpäivän. Päivä alkaa klo 0.00 paikallista aikaa.


Palkit skaalautuvat automaattisesti viikoittaisen näkymän korkeimman kulutuslukeman mukaan.



1.4 Tietyn ajanjakson vedenkulutuksen tarkistaminen

Voit käyttää Trippi-näkymiä tietyn ajanjakson vedenkulutuksen seuraamiseen.

1. Aloita mittaus pitämällä Trippi-näkymän  -painike painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näkyviin tulee teksti.
Mittaus aloitetaan automaattisesti, ja teksti poistuu näkyvistä.
2. Näytön "Aloita"-teksti muuttuu "Lopeta"-tekstiksi, kun mittaus aloitetaan. Kello  käynnistyy.

- Kello näyttää mittausjakson kokonaisajan. Kello siirtyy automaattisesti näyttämään tunteja ja päiviä.
- Ajastin  näyttää veden käytön kokonaiskeston mittauksen aikana. Veden käytön kesto näytetään aluksi minuutteina ja myöhemmin tunteina ja päivinä.
- Suurikokoiset numerot näyttävät mittausjakson kokonaisvedenkulutuksen. Niiden alla olevat pienikokoiset numerot näyttävät lämpimän ja kylmän veden kulutuksen.

3. Lopeta mittaus pitämällä  -painike painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näkyviin tulee teksti.

Mittaus lopetetaan automaattisesti, ja teksti poistuu näkyvistä. Tiedot säilyvät tallennettuina seuraavan mittauksen aloittamiseen saakka.





1.5 Päivämäärän, kellonajan ja huoneiston lämpötilan tarkistaminen

Siirry päivämäärän, kellonajan ja lämpötilan näyttävään näkymään käyttämällä  -painiketta.




note Lämpötilan päivittyminen kestää hetken sen jälkeen, kun paristot on vaihdettu.





1.6 Lisätiedot-näkymä

1. Siirry asetuksiin painamalla Lisätiedot-näkymän  -painiketta.
2. Valitse mittayksiköksi litra tai m³ käyttämällä  -painiketta.

3. Vahvista valinta painamalla  -painiketta.



Näkymä näyttää seuraavat lisätiedot:



- Huoneistonäytön paristojen tila. Näyttö toimii kahdella AA-paristolla. Vaihda paristot avaamalla näytön takakansi.
- Näkymässä näkyy -symboli, kun huoneistonäytön ja huoneistoyksikön välillä on yhteys.
- Huoneistonäytön ja vesimittareiden välisen yhteyden tila.
 - Näkymässä näkyy 1-2 -symbolia huoneistoon asennettujen vesimittareiden määrästä riippuen.
 - Signaalin voimakkuus osoitetaan käyttämällä symboleja .
 -  tarkoittaa, että yhteyttä ei ole.

1.7 VertoMobile-sovelluksen käyttäminen

VertoMobile-näkymä näyttää huoneiston PIN-koodin, jota käytetään sisäänkirjautumiseen VertoMobile-sovellukseen.



VertoMobile on sovellus, joka toimii yhdessä huoneistonäytön kanssa. Voit seurata huoneiston vedenkulutusta käyttämällä sovellusta älypuhelimellasi. Voit ladata VertoMobile-sovelluksen niin moneen älypuhelimeseen kuin haluat ja seurata vedenkulutustietoja millä tahansa näistä puhelimista. Sovellus on saatavilla Android-laitteille Google Play -kaupasta ja Apple-laitteille App Store -kaupasta. Sovellus on maksuton.



1. Lataa VertoMobile sovelluskaupastasi.
2. Kirjaudu sisään sovellukseen käyttämällä huoneistonäytön näyttämää PIN-koodia. Löydät tämän koodin huoneistonäytön Lisätiedot-näkymän kautta avautuvasta Asetukset-näkymästä.
3. Näet kulutuksesi myös euroina, kun olet määrittänyt huoneiston asukkaiden määrän ja veden hintatiedot VertoMobile-sovelluksessa.

Veden hintatiedot ovat saatavilla vuokratyöryhtiöstäsi tai taloyhtiösi hallitukselta tai isännöitsijältä.



note

Jos mobiililaitteesi vaihtuu, vedenkulutustiedot ovat saatavilla uudella laitteellasi, kun olet kirjautunut uudelleen sisään VertoMobile-sovellukseen.

1.8 Kielen asettaminen

1. Valitse haluamasi kieli käyttämällä Kieli-näkymän  -painiketta.

2. Vahvista valinta painamalla  -painiketta.



**“IN BETTER WATER
EFFICIENCY, EVERY
DROP COUNTS.**

**smart
vatten®**
VERTO

SMARTVATTEN VERTO

Tel. 010 734 0700
verto@verto.fi
smartvatten.com

Tampere
Jasperintie 290
33960 Pirkkala

SMARTVATTEN OY

Tel. 020 741 4020
info@smartvatten.com

Espoo
Lars Sonckin kaari 10
02600 Espoo

